

XHLogger 系列數據記錄器 XH10/ XH11 溫濕度數據紀錄器 Data Logger 使用手冊



UMCXH102E 中文版 v5.0 (2024-11) XH logger Firmware Version: 1.5.0 Data Logger Viewer Version: 1.3.0.26

條款和政策

本產品包括商標或是版權以及硬體及配件與軟體等,所有權都歸屬於原廠所有。請確認同意本 說明書的內容以及所聲明的條款和使用政策。您同意接受這些使用條款以及透過引用併入的所 有條款的約束。

安全

用戶應在使用前詳細閱讀本文檔·並在必要時進行翻閱參考。 請注意安全說明和警告提示· 以免造成人身傷害或設備損壞。 請按照說明和規格限制進行操作,以免發生任何危險。

處置方式

用戶有責任妥善處理工作中產生的廢棄物。廢棄物處理不當可能會嚴重危害公共健康及環境。 請按照法規妥善處理廢棄電池。

版權聲明

本手冊與所包含的軟體,所有權都歸屬於原廠所有。原廠保留隨時對手冊內容更改的權利,恕 不另行通知。未經原廠事先書面同意,不得任意複製、複印或是翻譯轉載本手冊的任何部分。 產品資訊出廠時確認為正確,但並不承擔他人所有使用之任何責任。

溫濕度記錄器的注意事項

儲存和處理說明:

- 必須採取防靜電措施。
- 請勿使用聚乙烯防靜電袋。
- 不要使用電路板清潔劑。
- 不要在未受保護的感測器上噴灑噴霧。
- 小心避免將感測器暴露在揮發性有機化合物中。
- 防止感測器暴露在清潔劑。
- 在噴塗過程中覆蓋感測元件。

NCC 警語:

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大 功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電 信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干擾。

聯絡資訊

總公司及工廠

偉林電子股份有限公司 Brainchild Electronic Co., Ltd.

http:// www.brainchildtw.com

11573 台北市南港區重陽路 209 號

Tel: +886-2-2786-1299

Fax: +886-2-2786-1395

Website: www.brainchildtw.com;

Email: sales@brainchild.com.tw; service@brainchild.com.tw

修改歷程:

版本	修改章節	修改內容	日期	
v1.0.0		繁體中文初版	2021/04/22	
v1.0.1		內容修正	2021/05/04	
v1.0.2		內容修正	2021/05/13	
v1.0.3		新增韌體更新程序	2021/05/21	
v1.0.4		新增檔案模式與修改記憶體管理說明	2021/06/10	
v1.0.5		内容修正	2022/06/08	
v1.0.6		内容修正	2022/07/20	
	修改手冊編號	修改手冊編號為:UMCXH101A		
	1產品介紹	增加內外感測器介紹		
	1.3 產品規格	修改產品溫濕度特性	2023/07/14	
UMCXH101A	1.4 產品外觀	增加 XH11 版本外觀		
	1.5 產品訂購代碼	修改產品訂購代碼		
	1.16 電池更換方式	新增電池更換解說		
CH v4.2	1.5 外觀及尺寸	外觀圖	2022/11/07	
UMCXH101D			2023/11/07	
CHv5.0.0		增加 XH12/XH13 全部		
UMCXH102E		XH10/11: 電池更換/按鍵操作	2024/02/29	
CH v5.0.08		XH12 WiFi 配對:兩種配對方式		
	1.1 產品特色	XH12 的 DLV 更新		
	1.7 LCD 顯示	DLV 版本、QRcode、流程圖刪除		
	1.10 記憶體管理	按鍵定義、XH10/XH11 更換電池		
	2 DLV 軟體	2.3.4 參數/記錄間隔/通訊 (XH12 快速設定介面)	2024/11/27	
CH V5.0.09	3 XH12 無線配對	3.2 WiFi 配對 XH12	2024/11/27	
	5 記錄模式	3.3 XH12 更新韌體		
	6 LED 燈號 8 電池			
	9 FAQ			



1	產品	介紹	7 -
	1.1	產品特色	
	1.2	開箱 - 檢查產品包裝內容	10 -
	1.3	產品規格	- 11 -
	1.3.1	XH10/XH11 數據記錄器規格	11 -
	1.4	產品介面	13 -
	1.5	外觀及尺寸	14 -
	1.5.1	, 外觀及尺寸	14 -
	1.6	訂購代碼:	15 -
	1.7	LCD 顯示	16 -
	1.8	顯示順序	19 -
	1.9	剩餘儲存容量	21 -
	1.10	記憶體管理	21 -
	1.11	記憶體清除	21 -
	1.12	背掛板使用方式	22 -
2	XH10)/XH11/XH12 軟體 Data Logger Viewer (DLV) 操作指南	23 -
	21	围始握作	- 23 -
	2.1		23
	2.2	<i>狙悲和數像分析</i>	23 -
	2.2.1		- 23 - ככ
	2.2.2		- 26 -
	2.2.0		
	2.3	<i>數據記錄器分析</i>	27 -
	2.3.1		27 -
	2.3.2	/ 卜載	28 -
	2.3.3)	28 -
	∠.3.4 २२⊏	·	29 -
	2.3.5	回衣	33 -
	∠.3.0 ר ר ר)	35 -
	2.3./	●↑	36 -
	۲.۵.۵	・ 「	3/ -

	2.3.9		幫助	40 -
	2.3.1	0	關於	40 -
	2.3.11 離開		離開	40 -
3	記錄	運作樽	莫式及按鍵操作	41 -
	3.1	XH10,	/XH11 記錄運作模式及按鍵操作	41 -
	3.1.1		按鍵操作	41 -
	3.1.2		記錄運作模式	41 -
	3.2	操作	模式	42 -
4	LED ½	登號		44 -
	4.1	XH10,	/XH11 LED 燈號顯示	44 -
5	錯誤	代碼		45 -
	5.1	XH10,	/XH11	45 -
6	電池			46 -
	6.1	XH10,	/XH11	46 -
	6.1.1	XH	H10/XH11 供電	46 -
	6.1.2	XF	H10/XH11 更換電池	46 -
	6.1.3	Xł	HLogger 電力百分比燈號	48 -
7	產品	FAQ		49 -
	7.1	XH 🐊	<i>到一般問題</i>	49 -
	7.2	XH10,	/11 FAQ	50 -
8	產品	聲明		51 -

1 產品介紹

感謝您選擇 XHLogger 系列商品,本系列產品專為滿足數據記錄需求所設計。我們的數據記錄器是記錄溫度與濕度的理想解決方案,提供多種數據分析和報告輸出功能,能夠滿足各種數據記錄應用的需求。XHLogger 系列擁有內建(XH10)和外接(XH11)兩種形式的溫/濕度感應器,無線數據應用系列有雲端版(XH13)及連接 Wi-Fi 版(XH12)的數據記錄,適用於各種場域 監測環境。

所有數據都可以以電子表格及易於讀取的形式保存。提供準確、低成本且易於使用的數據記錄 器,並且能夠輕鬆整合進您的工作環境中。無論是監控環境變化還是確保產品品質,溫濕度資 料收集器都能為您的業務提供精確的數據支援,維持高效運作並確保資料的準確性。

本手冊包含下列2種產品說明:

- XH10:

為內建式溫、濕度感測器,適合廠房、倉庫等溫度監測。

- XH11 :

為外接式溫、濕度感測器,應用於冰箱、防潮箱等密閉且需要能看到內部溫溼度數據的容 器或場所。

1.1 產品特色

XHLogger 系列共同特色如下:

- ✤ 一鍵啟動/停止,預約啟動/停止
- ✤ 記錄溫度與濕度統計數據
- ✤ 提供攝氏與華氏溫度量測
- ◆ LCD 顯示螢幕,可顯示目前溫度及設備狀態
- ✤ 溫度與濕度數據追蹤
- ◆ 自訂組態取樣間隔
- ✤ MKT 平均動力學溫度計錄
- ✤ 可存 79,800 筆溫/溼度資料
- ◆ 一鍵啟動/ 停止,預約啟動/ 停止
- ✤ 可直接輸出 PDF 報表
- ◆ 使用介面不需任何編寫程式的能力即可開始數據收集
- ◆ 防水防塵

XH10/11 特色如下:

- ◆ 溫濕度紀錄及統計
- ◆ USB 介面,可設定參數及下載 PDF 報表,亦可作為電源供應
- ◆ 易於操作的 PC 軟體 DLV (Data Logger Viewer)
- ✤ 可使用 ER14250 電池或 USB 供電
- ✤ IP 機身防水防塵
 - XH10 : IP65
 - XH11 : IP63



MKT 平均動力學溫度

MKT (Mean kinetic temperature) 平均動力學溫度是表達易變質產品在存儲或運輸過程中 溫度波動對總體影響的一種簡化方法·MKT 在製藥行業得到了廣泛的應用。

平均動力學溫度可以表示為:





當以相同的時間間隔獲取溫度讀數時(i.e.t₁, t₂... t_{n)}, 上面的公式可以簡化成:



n=溫度取樣點數。

1.2 開箱 - 檢查產品包裝內容

標準的 XHLogger系列數據記錄器,包裝內應包含下列物品:

XH10

- ◆ 數據記錄器 x1(電池已安裝)
 - 長效型鋰電池

(ER14250 1/2AA 3.6V, 1年⁺長效拋棄式) x 1

- ◆ 壁掛板和固定貼紙 x1
- ◆ 螺絲和螺絲套 x2
- ◆ QSG 快速使用指南 x1

XH11

- ◆ 數據記錄器 x1(電池已安裝)
 - 長效型鋰電池

(ER14250 1/2AA 3.6V, 1年⁺長效拋棄式) x 1

- ◆ 壁掛板和固定貼紙 x1
- ◆ 螺絲和螺絲套 x2
- ◆ 外接式感測器模組 x1(線長1m或2m)
- ✤ QSG 快速使用指南 x1

1.3 產品規格

1.3.1 XH10/XH11 數據記錄器規格

XH10/ XH11 規格表									
規格	規格說明								
電源供應	USB 供電/ ER14250 拋棄式	電池 @記錄間隔1分鐘	可用一年以上						
介面	micro-USB								
支援軟體	Data Logger Viewer (DLV), 使用 Windows 7 Service Pa	Data Logger Viewer (DLV), 使用 Windows 7 Service Pack 1 以上版本							
USB 供應電壓 (@500mA)	最小:一般:最大:4.5 VDC5 VDC5.5 VDC								
感測器	XH10: 內建溫濕度感測器 XH11: 外接溫濕度感測器								
感測器響應時 間	溫度> 2 secs 濕度 8 secs								
記錄區間 溫度顯示解析度	1 分鐘到 24 小時,使用者設定 0.1 °C/ 0.1°F/ 0.1%	定可調整							
作業溫溼度範圍	溫度: -10°C (14°F) ~60°C (1 濕度: 10% RH~90%RH	22°F)							
LCD 作業溫度範圍	-20°C (-4°F) ~60°C (122°F)								
溫濕度精確度	溫度: 0°C ~ 50°C (±0.3°C), 0 濕度: 20%~80%@25°C(±39	Dthers ±0.5°C %RH), Others ±5%RH							
時間精確度	每年±1小時								
警報設置	高高/ 高/ 低/ 低低								
校準	校準由原廠完成; 使用者可在	DLV 軟體中找到 Offset	功能						
記憶容量	總共可分為 100 個檔案 (按 或是一個檔案最多可記 79,87	▽開始到停止為一個檔案) 72 筆記錄. 總上限為 200),),192 筆記錄.						
預先編程	使用者可編程								
開始記錄	按鍵; 立即; 指定時間啟動; D	LV 軟體控制							
自動覆寫	無								
開始延遲	有;1分鐘到23小時59分								
停止記錄	按鍵; 指定時間停止								
預設檔案格式	PDF								
資料輸出	PDF, Excel								
安全鎖定	密碼保護								
外殼	PC540 PC+ABS								
IP 防水防塵等級	XH10: IP65								
	XH11: IP63								
尺 寸 (XH 機身)	65.1 X /0 X 23.25mm								

重量	XH10: 82.1g (含電池) XH11: 130 g (含電池及 1M 外接感測器)
產品保固	12 個月, 不含電池
	FR14250.36V/1200mA. 抛棄式鋰雷池
電池類型	ER14250
電池壽命	@記錄間隔1分鐘可用一年以上
精度認證	可選購
安規認證	CE, RoHS

1.4 產品介面

<u>XH10</u>



<u>XH11</u>



XH10/XH11/XH12 與 PC 版 DLV 運作



1.5 外觀及尺寸

1.5.1 外觀及尺寸

<u>XH10</u>



<u>XH11</u>



1.6 訂購代碼:



- A. 內建感測器模組: XH10
- B. 外接感測器模組: XH11-1 (感測器 1M 長)

XH11-2 (感測器 2M 長)



1.7 LCD 顯示



符號

- (1) 記錄符號: ▶符號表示裝置正在記錄; 記錄完成後 ▶ 符號會消失。
 閃爍符號: ▶閃爍表示延遲啟動或者記錄的功能將會在計時器符合組態設定時啟動。
- (2) 電池: 電池容量以比例來顯示。* XH12/XH13 電池容量圖閃爍表示正在充電
- (3) MEM: 剩餘儲存容量(最大10格,每一格代表10%)以比例來顯示
- (4) 扳手工具符號出現表示有錯誤發生。
- (5) 即時溫度或濕度資訊。
- (6) ALM 符號: 當溫度或濕度達到警報條件 HL (High Limit)或 LL (Low Limit)。
- (7) °C/°F 攝氏/華氏。
- (8) ALM: 當溫度或溼度達警報條件。
- (9) Max: 最高溫度或濕度。
- (10) Min: 最低溫度或濕度。
- (11) File: 檔案數
- (12) MKT 代表平均動力學溫度
- (13) %H 相對溼度%
- (14) HL 高警報相關
- (15) LL 低警報相關
- (16) MH: 月份(M)/小時(H)
- (17) DLY: 延遲時間 (Delay Time)
- (18) Log: 記錄間隔 (Log Interval)
- (19) DM: 日(D)/分鐘(M)

**更多資訊請查閱 XH Logger 使用手冊章節, DLV >>組態和數據分析

符號的縮寫

LCD 顯示幕為唯讀。重置操作後,顯示幕將分別顯示型號數據記錄器和韌體版本,最多持續 2 秒鐘。 H10 韌體發行版本將是三位數字格式的數字顯示,即 "A.B.C."。以下是 LCD 顯示 幕上符號的縮寫。

- (1) HH, H: PC 軟體設置的警報上限。
- (2) LL, L: PC 軟體設置的警報下限。
- (3) MD:月份和日期。
- (4) HM:小時和分鐘。
- (5) DLY:開始記錄之前的延遲計時器(如果有設定)。從 PC 的 H: M 設置中顯示。
- (6) Log:表示記錄間隔,以"H:M"為單位。如果記錄間隔大於或等於1分鐘,則將顯示
 "H:M"。如果記錄間隔小於1分鐘,則不會顯示"H:M",而是顯示總秒數。
- (7) ALM:指示累積警報持續時間。它將以 HH:MM(99:59)格式顯示。如果持續時間超過 99:59,則會顯示 HH:HH。當達到 HH:HH時,用戶可以使用 PC 軟體以秒或警報 訊息的形式進一步了解警報持續時間的準確性。

↓:表示 LL, L 的警報被觸發。

- (9) MAX 和 MIN 顯示此設備上當前記錄的最高和最低值,涵蓋了溫度和濕度。
- (10) File(檔案):快閃記憶體中當前的檔案號碼。系統中可用的記錄總空間為 200,192 筆記錄,最多可使用 100 個檔案。每個檔案的大小(最大為 79,872 筆記錄)取決於用戶的記錄。
- (11) MKT 代表平均動力學溫度。
- (12) %H 代表相對濕度。
- (13) °E 代表℃ 或°F,可以透過 PC 軟體設定。

1.8 顯示順序

[按鍵設定]

LCD 顯示幕將透過以下值從項目 1 到項目 23 進行循環。用戶可以透過 PC 軟體將滾動顯示或 最常用的項目設定為"首頁"顯示。一旦用戶超過 8 秒鐘沒有觸摸 LCD 功能,顯示幕將跳至

- "首頁"顯示幕。
- (1) 溫度 (°C or °F)
- (2) 濕度 (%RH)
- (3) 溫度與濕度
- (4) ALM HL 溫度警報累計時間 (99:59, HH:MM format)
- (5) ALM LL 溫度警報累計時間 (99:59, HH:MM format)
- (6) ALM HL 濕度警報累計時間 (99:59, HH:MM format)
- (7) ALM LL 濕度警報累計時間 (99:59, HH:MM format)
- (8) MAX 最高溫度 (°C or °F)
- (9) MAX 最高濕度 (%RH)
- (10) MAXMIN 平均溫度 (°C or °F)
- (11) MAXMIN 平均濕度 (%RH)
- (12) MIN 最低溫度 (°C or °F)
- (13) MIN 最低濕度 (%RH)
- (14) 檔案編號
- (15) MKT 溫度 (°C or °F)
- (16) HL 溫度 (°C or °F)
- (17) HL 濕度 (%RH)
- (18) LL 溫度 (°C or °F)
- (19) LL 濕度 (%RH)
- (20) DLY Time 延遲啟動記錄時間
- (21) Log Time (記錄間隔) measured in H:M or seconds
- (22) M:D (月:日 RTC 系統時間)
- (23) H:M (小時:分 RTC 系統時間)以上第8、9、12項~23項·都是 PC 所設定的參數。其餘項目皆由設備動態生成。

首頁:

Temperature & Humidity

DLV 參數設定可設定首頁顯 示內容



1.9 剩餘儲存容量

相對於記錄的最大可用容量(即 XH10/XH11/XH12 200,192 個讀數)·它顯示了當前內部儲存記錄的消耗百分比。記憶體顯示(MEM)圖標中的每一格表示檔案最大容量的 10%(20,019筆記錄)。例如,如果 MEM 顯示幕上只有4條,則表示當前檔案的總記憶體剩下是 40%。 用戶在記憶體已滿無法繼續記錄時,可透過 Data Logger Viewer 軟體清除所有記憶體資料。

1.10 記憶體管理

XH10/XH11/XH12 系統的總記憶容量為 200,192 筆記錄,最多可分配用於 100 個檔案。每個檔案的大小容量(最多 79,872 筆記錄)取決於用戶的記錄內容。

XH10/XH11/XH12 記憶體空間的管理如下:

✤ 檔案模式:單一記錄

◆ 單一檔案記錄最多 79,872 筆即停止記錄

總檔案數達到 100 個,即無法再啟動記錄(可用檔案數量少於 5 個,會發警報提醒),請至 Data Logger Viewer 軟體將檔案記錄下載備份之後,執行檔案清除。

記錄過程總筆數達到 200,192 筆時即停止記錄(停止記錄前,可用空間低於 5%時,會紅色 LED 燈號閃爍提醒),因記憶體滿無法再啟動記錄,請至 Data Logger Viewer 軟體 (XH10/11/12) 將檔案記錄下載備份之後,執行檔案清除。

1.11 記憶體清除

- (1) 使用者透過 Data Logger Viewer 軟體 (XH10/11/12) 更新組態至裝置前,如果記憶體空間不足時,系統將提示現有的檔案記錄將被清除,以利後續的記錄工作。
- (2) Data Logger Viewer 軟體 (XH10/11/12) 的清除資料功能,可以清除所有的檔案與記錄。

1.12 背掛板使用方式

同時安裝多個固定壁掛板後·將多個 XHLogger 放到壁掛板上·或放置在穩定台面 壁掛板可以如下方式安裝:

- ◆ 用掛孔將其掛在螺絲上
- ◆ 使用安裝螺絲將其鎖緊
- ◆ 使用壁掛板上的磁性基座將其固定在任何金屬基座上
- ◆ 撕去黏膠貼片保護紙以將其固定在牆上





數據記錄器及壁掛板背面





正面

2 XH10/XH11/XH12 軟體 Data Logger Viewer (DLV) 操作指南

2.1 開始操作

* 打開數據記錄器的包裝並安裝上電池,接著將其安裝於您想要操作的位置。
用戶可以使用壁掛板的磁鐵、雙面膠帶或螺絲來固定數據記錄器。

* 使用 Micro USB 傳輸線將兩端連接到設備和電腦。*需使用一條 USB-A/Male 轉 Micro USB/Male 數據傳輸線,需具備數據傳輸功能

2.2 組態和數據分析

2.2.1 系統要求

項目	系統需求					
硬體	IBM 或兼容的 PC					
佐 举 冬 佐	Windows 10 或以上,					
1- 未分約	使用 USB 傳輸線連接可在 Windows 7 上安裝					
記憶體	1GB					
硬碟	50GB 以上硬碟					
通訊接口	Micro USB					

 ◆ XH10/11: 請將 Windows 7 更新至 Service Pack 1, 否則會出現 "Block Issues" 等錯 誤訊息。

2.2.2 安装

- 請至偉林電子官方網站下載 Data Logger Viewer 軟體並執行該程式, https://www.brainchildtw.com/webls-zh-tw/download/download273.html
- 2. 下載後,按兩下設定 "Setup"
- 3. 選擇 Language 語言, "Traditional Chinese" 繁體中文, 然後按下 OK



4. 按下<下一步>



5. 選擇下圖之上方同意欄並按下<下一步>

 Bata Logger Viewer 安装 用戶技權合約 諸仔細閱讀下列用戶授權合約 		
	用戶兩備合約 保重要-估行細胞或用戶按積合約 強烈的地議使用者在開讀完下列宣告後,再進行後預的軟種交裂。 準備程式者作受著作權法及關聯次約之保護。未將原獻授借自導其或 於信本電腦程式者作之當作之證。 使用者可按:"你乃"離關安裝積量。或者,可按"下一步"繼續後擔的軟體 安裝。 • 裁問意授權合約中各項総款。 • 裁問意授權合約中各項総款。	
	<上─歩 下─歩> 取消	

6. 按下<瀏覽>如果想要更改安裝的位置·若不更改路徑跳過此步驟·然後按下<下一步>

星取安装位置… 建立安装资料夾	
	安裝藉靈將安裝 Data Logger Viewer 在下面資料夾內要安裝到此資料夾,請按"下一步"繼續安裝。要安裝到其他資料夾,請按一下"瀏覽",然後選擇其他資料來。
	目標資料夾 C:\ 瀏覽
Q	

7. 按下<下一步>

🦉 Data Logger Viewer 安装		X
選擇捷徑資料夾 諸在下列設定您要顯示的捷徑管夾名稱		
	安裝糖靈將在下列使用者所設定捷徑資料來中,建立所有軟體遵徑。使用者可 依據個人的喜好,在下列捷徑資料夾中輸入捷徑資料夾名稱。 按"取消"離開安裝精靈。 按"下一步"繼續後續的軟體安裝。	
	捷徑資料夾 Data Logger Viewer	
	< 十一步 取消	

8. 按下<完成>以結束退出安裝。

Cooperation Logy	Constant And	
	2.4	BrainChild

9. 在桌面或程式集可以看到 Data Logger Viewer 的捷徑



2.2.3 數據記錄器組態

執行應用程式

- 1. 確認數據記錄器電池已經裝上並啟動
- 2. 確認 USB 線已經連接至電腦
- 3. 從 Windows 桌面按兩下 🛄 Data Logger Viewer 應用程式,將可下載數據記錄器的組 態與數據至軟體,用來瀏覽歷史資料、數據分析、圖形顯示、組態設定等功能.

2.3 數據記錄器分析

- 1. 將數據記錄器透過 Micro USB 連接至電腦,按兩下 Data Logger Viewer 應用程式。
- 開啟程式後軟體將新增裝置,提供下載並分析記錄的數據,以圖形格式查看以前保存的數 據,並檢查所連接數據記錄器的當前狀態(包括機器序號)。

2.3.1 感測器 🔊 🕷

- 按下感測器圖示將會顯示裝置清單與相關連線資訊,按兩下裝置或點選按下 "觀看"之後即可進入摘要。
- 2. 點選裝置項目後按下下方的"刪除", 感應器的裝置資訊將被刪除。
- 3. 點選裝置項目後按下下方的"清除資料",數據記錄器內所有檔案及記錄將被清除。

👪 Data Logger View	ver							_		×
<mark>↓↓</mark> 感測器	↓ 下載	調	800 參数		歷史資料	父 事件	設定	② ^{解助}) =	
項次	型號		序號		裝置名稱	訊號	電池電量	Ł	記憶體	
1	XH12		XH202406	270003	5F_03	100%	89%		19858	9
2	當有	多組 XH lo	ogger 連	270005	5F_05	100%	52%		18863	6
3	線到	DLV 可按	鍵	270001	5F_01	100%	100%		153163	3
4	盛"(Ctrl″亚點 丢容料的≜) 選 欲 設 定 2 借 後 , 聖	270002	5F_02	100%	100%		19415	8
5	選觀	省夏和中的。 (View)看	又(用)反 / 和 。	270004	5F_04	96%	100%		113018	8
6	7411E	. ,	ATE DE TOO	090010	5F-10	100%	100%		195728	8
<										>
新增		觀看		刪除	清	除資料	Debug Info			

2.3.2 下載 🛓

選擇設備,然後按下下載圖標用以將數據從數據記錄器下載到 PC。該軟體將提示用戶確認下載。用戶可以選擇下載數據或取消操作。從數據記錄器下載數據後,軟件會向用戶通知成功 消息。



在此用戶可以觀看裝置的統計資料,溫度,濕度以及警報等組態資訊。

欄位從上往下分別為:

- 装置內容 型號, 韌體版本, S/N, 名稱, 說明, 啟動模式, 啟動時間, 記錄狀態, 記錄 間隔, 系統時間和時區。
- 統計內容 全部記憶體,目前記憶筆數,啟動時間,結束時間,經過時間,MKT,停止 模式;溫度和濕度最大值,最小值,平均值和第一次警報。
- 3. 警報內容之相關資訊。

	₽ 感測器	↓ 下載	調	₿₿₿ 參數		歴史資料	ピ 事件	るううう 設定	②	间於	≪離開	÷
XH1	2_XH202408	090010										
一裝	置內容 ————————————————————————————————————			±n B≞i	± ⊑ ≠.			C/N+			17 16 .	
	型號:			中川有三)	版本:			5/N:			名柄:	
	XH12			1.3.0	0.41			XH202408090	0010		5F-10	
	啟動模式:							記錄狀態:			記錄間隔:	
	立即							停止			0 H 1 M	
	1.00											
-100	計内容 全部記憶體:				目前記錄筆	數:			啟動時間	:		結束時間:
	79872				3952				2024-08	-09 15:52:13		2024-08-12 09
	MKT(°F):				停止模式:							
	84.9				按鈕停止		~					
	溫度(°F) ——											
	最大:					最小:					平均值:	
	87.8					78.9					84.7	
	濕度(%) —— 最大:					最小:					平均值:	
	69.5					51.3					66.5	
普	報內容 ———											
	感測器	型式	設定	き值(SP)	持續時間	次數	光	犬態				
	溫度	HHL		N/A	N/A	N/A	1	N/A				
	温度	HL		N/A	N/A	N/A		N/A				
	温度			N/A N/A	N/A	N/A	r •	N/A N/A				
	温度			N/A	N/A	N/A		ν/A ν/Λ				
	源度			65.0	N/A	N/A		wn 些起				
	温度	11		N/A	N/A	N/A	-	= +α V/Δ				
	濕度	ш		N/A	N/A	N/A		N/A				
	and the second							4				

2.3.4 參數 參数

在參數資料欄內,用戶可以設定裝置內容,資料記錄和警報,並且可以儲存,輸入或是輸出資 料等組態資訊。

※ ▲當 XH Logger 在與 DLV 連線的同時正在記錄‧則參數無法修改‧需要停止記錄且需再 重新在感測器分頁再點入想要修改的 XH Logger 後才能修改參數。

👪 Data Logger Viewer

↓↓ 感測器	▶	調	888 参数		歷史資料	》 事件	の 設定	②	(i) 關於	(※) 離開
XH11_XH202406	5300011									
- 裝置內容 S/N:		時 區:					電池電量:			
XH2024063	00011	UTC+	08:00	>				100%		
名稱:		說明:					首頁:			
5F-11		A倉					Temperatu	re & Humidity	*	
PDF 語言:		密碼:								
Chinese(Tra	aditional) ×									
感測器:		溫度單	位:		補償值(溫度):		補宿值(濕度):		
溫度+濕度	v	°F		¥	0		0			
資料紀錄										
啟動模式;			啟動建	é逕(時:分):			啟動時間:			停止模
指定時間	۷		00:00)			2024/11/05 10):00:00 💌		無
預計記錄時間	長度:		記錄間]隔:			可記錄時間:			
0 × D	8 × H 0 、	M	0	H 10 Y	4 0 ¥ S		555 D 13 H 10 M	4		
· 普報										
·溫度(°F)	設定值	(SP)	- 濕度(%	。) 段	定值(SP)					
□ ŀ	HL: 32] HHL: 0						
E F	IL: 32		2	HL: 70						

欄位從上往下分別為:

- 1. 裝置內容
 - ▶ 產品序號 S/N
 - 時區 (UTC): DLV 出廠設值為 UTC+00:00(使用全新的 XH Logger 前需要先進行調整。)
 - ▶ 電池電量 (%)
 - ▶ 名稱:支援半形、全形字
 - ▶ 說明:支援半形、全形字
 - ▶ PDF 語言與密碼(下載資料或 PDF 使用)
 - ▶ 感測器:可選溫度或溫度+濕度。(若只記錄溫度值並不會增加可記錄筆數)
 - 溫度單位 (攝氏或是華氏)
 - ▶ 溫度與濕度的補償值
- 2. 資料記錄
 - 啟動模式:立即/按鈕/啟動時間(三選一,當選下其中一種模式時,其他啟動設定會 自動鎖定。)
 - 立即:XH Logger 將會在解除 USB 連線後開始記錄。
 - 按鈕:在監控模式下按壓開始鍵 ▶ 超過三秒鐘,於啟動延遲後開始記錄,啟
 動延遲的廠設值為 00:00。
 - 指定時間:直到設定的日期/小時/分鐘/秒才會開始記錄。
 - 停止模式:無/由按鈕/指定時間(三選一,當選下其中一種模式時,其他啟動設定會 自動鎖定。)
 - 無:XH Logger 會一直記錄,只能透過 DLV 停止記錄,或是記憶體滿,或是電
 池沒電而設備強迫關機時才會停止
 - 由按鈕:在記錄模式按壓停止鍵 超過三秒鐘,將會停止記錄並進入監控模式,而 ▶ 圖標會消失。
 - 指定時間:直到設定的日期/小時/分鐘/秒才會停止記錄,或是當記憶體滿時也 會停止記錄。
 - ▶ 預計記錄時間(D/H/M):計畫的記錄時間長度。

記錄間隔:XH10/XH11 可設定的時間單位最快以秒,最慢以小時。如果設定了小時, 則秒數的欄位就會自動鎖定為零;但如果想要設定秒,則需將小時的欄位會設定為零 才能調整秒數。(使用全新的 XH Logger 前需要先進行調整。)

預計記錄時間長度:	記錄間隔:
0 × D 8 × H 0 × M	0 × H 10 × M 0 × S

可記錄時間:軟體自動換算值,當調整記錄間隔後,系統會自動換算記憶體可以記錄的最長時間。最高可存 79,872 筆記錄且不會循環記錄。



※當預計記錄時間大於可記錄時間,當用戶想儲存設定時,會跳出警示文字要求必須調整 記錄時間或記錄間隔。

3. 警報 - 溫度和濕度 (設定值和延遲時間)

溫度警報及濕度警報可分別設定 HHL/HL/LL/LLL 四種警報類型。需先點選警報類型後才能 填入數值。

左下方"輸出"和"輸入"可備份現有的參數或者讀取過往備份的參數。

右側按下出廠值可以恢復出廠預設參數值,以及儲存參數功能。

Data Logger Viewer									- 0
◎ ● 下載		參數 🔮	je e	②	(i) 關於	(文) 和問			
2_XH202406300011							*		目標
置內容									
/N:	時區:		電池電量:						 選擇項目
(H202406300011	UTC+08:00 ~			100%					◎ 全部
55-11	战明: (Δ 合		目見:	o 9. Uumidibu					
DF 語言·	na 変種・		Temperatur	e & Humidity	•				
Chinese(Traditional)	ET MG.								
2测器:	温度單位:	補償值(溫度):	補償值(濕度)	:					
温度+濕度 ~	°F ~	0	0						
1 <u>\$</u> ⊒\$4									
*#Cak 動模式:	啟動延遲(時:分):	啟動時間:	停止模式:		停止時間:		資料傳輸:		
信定時間 >	00-00	2024/11/05 10:00:00	=	v	2024/11/05	10:48:37 *	啟動	¥	
	100100	, <u>-</u>			1				
g									儲存
- 溫度(°F) 設定值(SP)	濕度(%)	設定值(SP)							
HHL: 32	HHL: 0								()出廠值
HL: 32	✓ HL: 70								
LL: 32	ПЦ: 0								儲存
32									「「「「「「「「」」」「「」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」」「」」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」」
	D								
									/ *
	······							¥	
	「「「「「「「「」」」。	四二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	ウ络ト	伸至[提供	快速複響	製參數,	並貼到同時
	以比期山市	又尼阻 / り仁	~12上	同じ		伯口	いたマロ	logger	,加田右動
	其他 XH lo	gger ∘				欲 D	LV EJ XH	logger	,如禾有數1
	L					XH lo	ogger 想	要全部則	占上, 可以就
						擇"	全部"修		⊢ 。
						1半	土印 仮	一八灯.	⊥_ [~]

2.3.5 圖表

用戶在此可以觀看不同時間的溫度與濕度記錄。

上方功能區

- "曲線"將記錄數據以圖形顯示
- "數值"顯示所有記錄數據,包含日期時間、溫度、濕度

- "摘要"此記錄檔案的設定組態以及警報記

👪 Data Logger Viewer



	XH20240	6270003_2	0240809160007	
	日期/時間	°C	%RH	
1	2024-08-09 16:00:00	26.7	54.3	^
2	2024-08-09 17:00:00	26.4	55.8	
3	2024-08-09 18:00:00	26.6	60.6	
4	2024-08-09 19:00:00	27.3	60.3	
5	2024-08-09 20:00:00	27.6	60.4	
6	2024-08-09 21:00:00	27.8	60.7	
7	2024-08-09 22:00:00	28.0	61.1	
8	2024-08-09 23:00:00	28.0	61.5	
9	2024-08-10 00:00:00	28.2	61.8	
10	2024-08-10 01:00:00	28.2	62.1	
11	2024-08-10 02:00:00	28.4	62.4	
12	2024-08-10 03:00:00	28.4	62.7	
13	2024-08-10 04:00:00	28.5	63.0	
14	2024-08-10 05:00:00	28.5	63.4	
15	2024-08-10 06:00:00	28.5	63.8	
16	2024-08-10 07:00:00	28.5	63.9	
17	2024-08-10 08:00:00	28.7	63.8	~

曲線區

- "X 軸" 依時間或項次展開圖形

- "感測器"顯示溫度、濕度或溫度與濕度

下方功能區

- "輸出資料" 輸出 PDF 或 Excel 格式的檔案資料至電腦



- "資料篩選"來觀看特定時段的溫度與濕度資料並可設定資料數據間隔(1~100 點)



按下右上角之 "Jpeg" 可輸出圖案。

2.3.6 歷史資料

檔案清單內點選您所要閱覽的資料·然後按下 "瀏覽資料"或者按兩下資料 ID 欄位則轉往圖 表瀏覽歷史資料·如果按下 "刪除資料"則會刪除檔案。您也可以在右邊欄位選擇起始與結束 的日期時間·來聚焦尋找的資料範圍。按下 Ctrl+不同的資料 ID 能夠進行多組資料比對(最多 10 筆)

👪 Data Logger \	/iewer												
〕】 感測器	▶	iii 摘要	800 參数		歴史資料	学	設定	2. 就助	(i) 關於	×離開	÷		
	資料ID		啟動時間	10	超名稱	全部記憶體	目前記錄筆數	女 最大溫	度最小	(溫度 最大濕)	度 最小濕度	狀態	來源
XH202406270	005_20240809144	1952	2024-08-08 17:09	9:50	5F_05	79872	269	85.4°	F 80	.0°F 65.1%	52.0%	正常	WiFi
XH202406270	003_2024080914	5001	2024-08-08 17:50	0:00	5F_03	79872	22	28.8°	C 26	.1°C 66.8%	54.3%	警報	WiFi
XH202406270	004_2024080914	5036	2024-08-08 17:07	7:05	5F_04	79872	2693	29.0°	C 25	.7°C 67.9%	53.5%	正常	WiFi
XH202408090	010_20240809150	0739	2024-08-09 15:07	7:39	5F-10	79872	5	81.5°	F 80	.0°F 55.2%	53.4%	正常	WiFi
XH202406270	001_20240809154	4747	2024-08-09 15:42	7:47	5F_01	79872	4011	31.6°	C 26	.2°C N/A	N/A	正常	WiFi
XH202406270	003_20240809154	1839	2024-07-03 16:30	0:00	5F-03	79872	138	32.0°	C 25	.2°C 68.3%	53.4%	警報	USB
XH202406270	003_20240809154	1840	2024-07-09 10:25	5:00	5F_03	79872	241	31.2%	C 25	.8°C 71.7%	51.9%	警報	USB
XH202406270	003_20240809154	1842	2024-07-22 14:50):00	5F_03	79872	433	32.9°	C 25	.9°C 68.9%	45.6%	警報	USB
XH202406270	005_2024080915	5128	2024-08-09 15:5	1:24	5F_05	79872	801	89.6°	F 80	.7°F 65.2%	48.0%	正常	WiFi
XH202408090	010_2024080915	5316	2024-08-09 15:52	2:13	5F-10	79872	3952	87.8°	F 78	.9°F 69.5%	51.3%	正常	WiFi
XH202406270	004_2024080915	5526	2024-08-09 15:55	5:22	5F_04	79872	134	31.3%	C 26	.2°C 67.6%	51.1%	正常	WiFi
XH202406270	002_20240809155	5811	2024-08-09 15:48	3:09	5F_02	79872	402	31.5%	C 26	.4°C 66.8%	47.6%	正常	WiFi
XH202406270	003_2024080916	0007	2024-08-09 16:00	0:00	5F_03	79872	67	31.3°	C 26	.4°C 67.0%	51.2%	警報	WiFi

- 35 -

_

2.3.7 事件

按下"事件"可瀏覽事件記錄,比方說登入和登出的時間。您也可以在右邊欄位選擇起始 與結束的日期時間與操作類型,來尋找特定的資料範圍。

👪 Data Logger Viewer

〕】 感測器	▶	調	१०१ 參數		歴史資料	ビ 事件	Ę	② ② 設定 ^{解助} →
日期/時	3	使用者		操作	₽/亊件		^	資料篩選
2024-08-12 1):37:29	系統		装置	置連線			
2024-08-12 1	0:36:39	系統		装置	置連線			從: 2024/08/09 14:46:07
2024-08-12 1	0:36:38	系統		装置	置連線			· 到:
2024-08-12 1	0:36:37	系統		裝置	置連線			2024/08/12 10:37:29
2024-08-12 1	0:36:34	系統		裝置	置連線			操作/事件類型:
2024-08-12 1	0:36:33	系統		裝置	置離線			全部 、
2024-08-12 1	0:36:33	系統		装置	置離線			
2024-08-12 1	0:36:26	系統		装置	置連線			
2024-08-12 1	0:35:51	系統		ŝ	登入			
2024-08-12 1	0:32:32	系統		1	登出			
2024-08-12 1	0:32:32	系統		装置	置離線			
2024-08-12 1	0:32:32	系統		装置	置離線		>	
<							>	

£

設定

2.3.8 系統組態

- 1. 按下"設定"後,用戶可以選擇語言,日期格式,安全模式和警報響鈴。
- 2. 日期格式: yyyy/MM/dd · yy/MM/dd · dd/MM/yyyy · dd/MM/yy · yyyy-MM-dd · yy-MM-dd · dd-MM-yyyy · dd-MM-yy ·

11	Data Logger	Viewer						
	ⅠⅠ 感測器	▶	iii 摘要	१०१ 參數		歴史資料	上 事件	後年 設定
	一般		韌體					
		語言	Chinese(Tr	aditional) v]			
		日期格式	t: уууу-ММ-d	d v				
		安全模式	: 正常	Ŷ]			
		警報響新	3: 關閉	Ŷ				
		專案模式]			
		網路設定	Ethernet	Ŷ]			

2.3.8.1 韌體更新

於裝置清單可以瀏覽裝置的韌體版號,選擇裝置後按下更新可進行韌體更新。 最新版本的韌體請至 BrainChild 官網下載。

韌體更新程序如下:

將數據記錄器裝置與 DataLogger Viewer 連線->系統->韌體->點選要更新的裝置->按下 "更新"按鍵->選擇韌體檔案*.bin->完成韌體更新。

👪 Data Logger Viewer

↓↓ 感測器	▶	調摘要	₽₽₽ ₽ ₽₽₽₽ ₽₽₽₽₽₽ ₽₽₽₽₽₽₽₽ ₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽	ん 画表	(1) 歴史資料	e P#	} ⊧	後か 設定
一般		轫體						
項次	型	號	序骀	ę	韌體版本			狀態
1	XH	112	XH202406270003		1.3.0.41			連線(WiFi)
2	XH	112	XH202406	270005	1.3.0.41			連線(WiFi)
3	XH	112	XH202406	270001	1.3.0.41			連線(WiFi)
4	XH	112	XH202406	270002	1.3.0.41			連線(WiFi)
5	XH	112	XH202406	270004	1.3.0.41			連線(WiFi)
6	XH	112	XH202408090010		1.3.0.01			連線(WiFi)

I.

更新韌體

₿ 感測器	↓ 下載		iii 摘要	╏╏╏ 參數	いた。 日日 国表	(1) 歴史資料	ピ 事件	設定		2) ^{3助}
—般	ž		韌體							
項次		型號		I	序號	韌體版本		狀態		
1	👪 開創	τ								×
2	← ÷	× 1	- « F	W ≯ WIFI	> v1.3.0.41 >	OTA v	Ū 搜尋	OTA		<i>م</i>
3	組合管	理 ▼	新増資料	挾						?
4	*	快速存取	^	名稱	4 ⁴⁴		修改	日期	類型	
5		桌面 下載	*	202	40809085035_	XH12_1.3.0.41.tar	2024	4/8/9 上午 08:50	TAR	檔案
6	4	文件	*							
		圖片 NAKT2測結	*							
	_?	IVIKI測訊 K:\	ж 	<				_		>
			檔案	名稱(<u>N</u>): 20	0240809085035	5_XH12_1.3.0.41.ta	ar V Firm	nware files (*.tar) 開啟(〇)	取消	×

更新韌體

👪 Data Logger Viewer

↓↓ 感測器	↓ 下載	i王 摘要	₿₿₿ \$\$\$		愛 史資料	ビ 事件	した 設定
一般		韌體					
項次	型	淲	序	皖	韌體版本	:	狀態
1	XH	12	XH20240	5270003	1.3.0.41		連線(WiFi)
2	XH	12	XH20240	5270005	1.3.0.41		連線(WiFi)
3	XH	12	XH20240	5270001	1.3.0.41		連線(WiFi)
4	XH	12	XH20240	5270002	1.3.0.41		連線(WiFi)
5	XH	12	XH20240	5270004	1.3.0.41		連線(WiFi)
6	XH	12	XH202408	8090010	1.3.0.01		連線(WiFi)
			訊息			×	
			0	是否要更新所	選擇的感測器韌體?	(是/否)	
					是(Y)i	雪(N)	

User Manual

👪 Data Logger V	ïewer							
〕】 感測器	上 下載 :	日 1 1 <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""></th1<></th1<></th1<></th1<>		歴史資料	》 事件	した 設定		
一般		韌體						
項次	型號	序	號	韌體版本		狀態		
1	XH12	XH2024	06270003	1.3.0.41		連線(WiFi)		
2	XH12	XH2024	06270005	1.3.0.41		連線(WiFi)		
3	XH12	XH2024	06270001	1.3.0.41		連線(WiFi)		
4	XH12	XH2024	06270002	1.3.0.41		連線(WiFi)		
5	XH12	XH2024	06270004	1.3.0.41		連線(WiFi)		
6	XH12	XH2024	08090010	1.3.0.41		連線(WiFi)		
		訊息 更新翻編	× 11成功。 確定					

注意!韌體更新結束前,請勿中斷裝置的連線或者按任一按鍵。

2.3.9 幫助

按下"幫助"後,數據記錄器使用手冊 PDF 檔會出現供用戶瀏覽。

(i)2.3.10 關於

按下"關於"會顯示軟體版本。

⊗ 離開

2.3.11離開

按下"離開"登出數據記錄器應用程式。

3 記錄運作模式及按鍵操作

3.1 XH10/XH11 記錄運作模式及按鍵操作

3.1.1 按鍵操作

動作	XH10/11 按鍵操作說明
啟動鍵 ▶-長按3秒	啟動記錄
選單鍵 Menu シ -短按	切換畫面
停止鍵 ■-長按3秒	記錄已啟動後為進入監控模式停止記錄,
	記錄未開始時進入休眠模式
任一按鍵 ▶/❷/■ -短按	休眠中喚醒
所有按鍵 ▶+❷+■-同時短按	連接 USB 時同時按住 3 鍵:重啟設備

3.1.2 記錄運作模式

開始模式 Start	XH10/11 記錄模式說明	
立即	從 DLV 設定啟用	
按鍵	由 DLV 設定後,由長按啟動 🕨 鍵開始記錄。	
	按鍵模式同時可搭配啟動延遲(Start Delay) [,]	
	長按 ▶ 啟動鍵後待設定之啟動延遲時間到即開始記錄。	
指定時間	由 DLV 設定後,至指定時間到後即開始記錄。	
停止模式 Stop	XH10/11 記錄模式說明	
未指定	從 DLV 設定停止	
按鍵	可透過長按 ■ 停止鍵或由 DLV 停止紀錄。	
指定時間	至指定時間到後即停止記錄。	

3.2 操作模式

XHLogger 系列總共有四種操作模式如下:

◆ USB 模式 (XH10/XH11/XH12)

XH 系列數據記錄器透過 Micro USB 傳輸線接上電腦之後, USB 模式就會啟動。 USB 模式可以和記錄模式以及監控模式並存。在 USB 模式下, LCD 螢幕會短暫的顯示 USB 之後 回到首頁資訊,如果已經停止記錄且有新的記錄檔案將會自動產生 PDF 檔案(螢幕顯示 PDF),所需要的時間因記錄數量而定。例如,79,872 筆的記錄會需要五分鐘左右的時間。 檔案名稱的格式為 "XH + SeriesNumber_Date Code" (例如:

XH202110150017_20211115113143.pdf)。數據記錄器所產生的 PDF 檔案可以透過電腦 的檔案總管讀取或下載,並只保留最後一份 PDF 檔案,一旦移除將無法重新產生 PDF 檔案,但仍可透過 Data Logger Viewer 下載完整資料.

◆ 記錄模式

LED 燈號:在記錄模式下,綠色 LED 每四秒鐘就會閃爍一次。

開始記錄方式有3種:

- 1. 立即: XH10/11/12 在 USB 模式下透過 PC 軟體設定數據記錄器完畢並拔除 USB 之後 即啟動記錄模式。
- 2. 按鈕:在監控模式下按壓開始鍵 ▶ 超過三秒鐘即啟動記錄模式,LCD 上的 ▶ 閃爍 表示該裝置等待啟動記錄中,而 ▶ 保持顯示代表正在記錄中。 在記錄模式下,量測值將會以先前預設的記錄間隔時間,週期性的被記錄在快閃

記憶體內.

3. 指定時間:XH10/11/12 透過 Data Logger Viewer 軟體設定指定時間之後拔除 USB · LCD 的記錄圖標 ▶ 將會閃爍 · 直到指定時間將自動啟動記錄模式 ·

停止記錄方式有3種:

- 1. 無: XH10/11/12 在記錄模式開始後,只能從 Data Logger Viewer 軟體停止記錄模式。
- 由按鈕:在記錄模式按壓停止鍵 超過三秒鐘·將會停止記錄並進入監控模式·而 圖標會消失。

- 3. 指定時間:XH10/11/12 在記錄模式開始之後,到達指定的停止時間將會自動停止記錄, 而 ▶ 圖標會消失,在指定期間內無法從按鍵停止記錄模式(僅可由 Data Logger Viewer 軟體停止記錄模式)。
- 4. 記錄延遲計時器(DLY):記錄延遲代表啟動記錄的時間會因 DLY 設定而延遲啟動記錄,
 LCD 上的 ▶ 閃爍表示該裝置等待啟動記錄中。

記錄器支援的記錄時間為

◆ 監控模式

在記錄模式按壓停止鍵 ■ 超過三秒鐘·將會進入監控模式並停止記錄·而 ▶ 圖標 會消失。

如果裝置的 LCD 顯示資訊不在主畫面(例如在 ALM), 螢幕在 8 秒鐘之後回到主畫面, 顯示當前的數值, XH10/11/12 透過 Data Logger Viewer 軟體可以設定主畫面顯示 的資訊。

LCD 螢幕:每十秒會更新目前溫度與濕度量測值,但並不會被記錄下來。

LED 燈號:在監控模式下,紅色 LED 每四秒鐘就會閃爍一次。

◆ 關機模式

此模式只能在監控模式下運作。在監控模式下按壓停止鍵 ■ 超過三秒鐘,除了 RTC (實時時鐘)之外,所有線路包括 LCD,LED 將被關閉。如果在此省電模式下作業, 電池效力可以長達數年。由於這是最省電的模式,只有 RTC 線路在消耗電源,而其 他的功能將被關閉。在更換電池並且重新啟動電源之後,XH10/11/12 裝置才必須連 接到電腦並透過 Data Logger Viewer 更新日期與時間,即可使用記錄功能。用戶可 以按壓任何鍵回到監控模式。如果裝置沒有反應,請執行系統重啟。XH13 透過 App 或雲端網更新日期與時間。

◆ 系統重啟

XH10/XH11 將 "開始" "滾動" "停止" 三個鍵同時壓住短按後放開·系統將重新啟動。

4 LED 燈號

紅色 LED 閃爍表示:

- (1) 設備正在監控模式下工作。
- (2) 超出警報上限/下限(HL·LL)。
- (3) 當 LCD 顯示幕上的電池圖標消失 · 表示電池電量極低請依照手冊"電池"章節更換電池 ·
- (4) 整個設備記憶體的使用量已達到其總容量的 95%。
- (5) 裝置故障。

4.1 XH10/XH11 LED 燈號顯示

- ◆ 閃爍紅/綠色 LED,代表啟動成功。
- ◆ 記錄監控模式下,綠色 LED 閃爍。
- ◆ 若發生任何錯誤,紅色 LED 閃爍。
- ◆ 連線中斷時,紅色 LED 連續閃爍 3 下。



5 錯誤代碼

LCD 顯示幕將每隔兩秒交替閃爍一次當前的測量值和錯誤代碼。同時,符號 ★ 將出現在 LCD 螢幕上。如果沒有錯誤, ★ 符號將不會出現在 LCD 顯示幕上。

5.1 XH10/XH11 錯誤代碼

錯誤代碼	XH10/XH12 錯誤代碼說明	
	XH10 感應器故障,請與經銷商聯絡,	
Er06	XH11 感應器故障,請先檢查外接感測器是否正確接上,正確連接穩固。感	
	應器其他問題故障請與經銷商聯絡。	
Er07	裝置的時間異常,請用 DLV 同步時間。到 DLV 的參數>時區作設定。	
Er08	記憶體已滿或者檔案數已達 100 個,請清除資料	
Er09	沒有設定參數後執行開始記錄。裝置設定異常(紀錄間隔有誤),如果為全新	
	XHLogger · 請先與 DLV 連線設定必要參數。到 DLV 的參數 > 記錄間隔作設	
	定。	

6 電池

6.1 XH10/XH11 電池

6.1.1 XH10/XH11 供電

XH Logger 具有兩種電源供應方式,一為 USB 供電,USB 供電時,使用 USB-microUSB 線 連接 USB 電源。另一種為電池供電,其電池壽命會依使用方式而有不同,最長可達一年以上。 如果採用 USB 供電,電池不會因產品運作而消耗電力。螢幕上電池顯示低電量時 ,請盡快更換,等螢幕上,電池顯示沒電 ,請盡快度上 USB 電源備份資料數據。如果產品電池已完全耗盡狀況 (按壓任何按鍵都無法喚醒),建議更換電 池的過程連接著 USB 電源,並與電腦軟體 Data Logger Viewer 連線。 *** ▲請注意:更換電池的過程需接上 USB 供電,更換的電池須是新品。

6.1.2 XH10/XH11 更換電池

檢查電池

* XH10 或 XH11,沒電時可自行檢查電池是否鬆脫或是已壞掉。將設備放在桌面上,背面朝上,拆 卸背面 4 個螺絲,拆下背蓋。檢查電池是否固定。若電池已壞掉/過期需要更換,可自行購買同樣 的電池拆下背板更換。



* 更換電池注意事項:

為了保護資料不遺失,需保持設備在連續供電狀態,更換電池時需接上 USB 電源,並更換全新的 電池。

- 1) 更換電池的過程需接上 USB 供電
 - i. 電池顯示低電量請儘快更換新的電池並接上 USB 供電。更換電池時,須一直接上 USB 電源。
 - ii. 電池耗盡,內部 RTC 的電源也耗盡時,設備已關機沒電,需馬上接上 USB 電源與 DLV 連線。更換電池時也一直接上 USB 電源。
- 2) 更換的電池須是新品,以防止電力不夠,無法連續供電時,資料遺失。

更換拋棄式鋰電池

① 卸下4 顆螺絲



1

1



② 打開背板



③ 更換一次性鋰電池 (ER14250 1/2AA 3.6V)

④ 覆蓋背板、鎖螺絲

覆蓋背板時注意方向,並在覆蓋前注意防水橡圈是否有翹起。蓋上厚螺絲擰緊但不過度,鎖付扭力:1Kg-cm (不可以超過 1.5Kg-cm)。



當更換新電池後。且由於省電迴路設計,螢幕顯示的電池狀況會稍後更新,所以,剛換上電池 顯示低電量為正常狀況,很快就會更新正確電量。

6.1.3 XHLogger 電力百分比燈號

XH10/11/12/13 電池	電池電力百分比
	電池4格時:電力100%。
Ē	電池 3 格時: 電力 80%。
	電池 2 格時: 電力 60%。
ļ,	電池1格時:電力40%。
Ô	電池 0 格時: 電力< 40%。
	電池外框閃爍:電力<20%。

7 產品 FAQ

** ① 如有其他問題,請與我們 FAE 連絡,並提供產品背面貼紙上的序號

7.1 XH 系列一般問題

Q1: XHLogger 產品開機後按開始記錄,畫面顯示 Er09。

A1: 當開機畫面顯示 ER09,代表參數設定並未完成,XH10/11/12 請連線 DLV,至參數頁面 檢查記錄間隔是否為零。 重設記錄間隔後即能正常使用。

Q2: XHLogger 接上 USB 後 DLV 沒看到設備?

A2: 當 XH10/11/12 接上 USB 時,電腦是否有跳出新的資料夾畫面。如果沒有請檢查所使用 的 USB 線是否支援資料傳輸。

Q3: XHLogger 在記錄中接上 USB, 會讓 XHLogger 停止記錄嗎?

A3: 不會,不過,XH10/11/12 在記錄模式下,DLV 的參數將無法被修改,只能停止記錄才能 進行修改,且在記錄中的 XHLogger 資料仍在更新,因此接上電腦後不會產生 PDF 報表。

Q4: XHLogger 接上電腦後,為何沒有產生 PDF 報表?

A4: 請檢查 XH10/11/12 是否為記錄狀態。

Q5: XHLogger 的外接感測線是否可以更換?

A5: 可以,XH11/12/13 外接感測線可以與同型號的 XHLogger 交換使用。

Q6: XHLogger 外接感測線是否可以浸泡在液體中?

A6: 不可以·XHLogger 外接感測線僅為測量環境溫/濕度·並非液體溫度·浸泡在液體中如 果導致感測線故障則必須更換。

Q7: XHLogger 重啟鍵如何操作?

A7: XH10/11 所有按鍵 ▶+ ≥+ =-同時短按

Q8: 如何更改 DLV 語言界面?

A8: XH10/11/12 更改 DLV 語言需先按下設備名稱,到<Setting 設定>去設定。變更語言後 需把 DLV 關閉退出,再重新打開,新的語言界面才會啟用。

7.2 XH10/11 FAQ

Q1:同時按下三顆按鈕後,畫面停止不動,該如何處理?

- Q1: 如果需要重新啟動 XH Logger 才需同時按下三顆按鈕,在 V1.1.0.33 之前版本,需要長按三顆按鈕才能重啟 XH Logger,但如果按了一下就放開,就會發生畫面停滯不動,甚至接上 DLV 也沒有反應。這時需要以正確的方式重啟,也就是同時按下三顆按鈕並長按, 直到看到畫面重啟。在 V1.1.0.34 修改為三個按鈕同時按下時立即重啟之後這個問題就不再發生。
- Q2: 為何更換電池後,螢幕跟 LED 有亮起,但馬上就又關閉,之後就開不起來了?
- A2:如果在完全沒電的狀況下,代表內部提供給 RTC 的電源也耗盡,為了保護資料及系統的時間正確,所以會強制鎖定(開啟後馬上關閉),建議在該狀態先插著 USB 並與 DLV 軟體連線,系統將自動校正時間,更換電池後,同時按下開始、滾動及停止鍵重新開機。

Q3: XH10/11 韌體如何升級?

- A4:請先至 BrainChild 官網下載最新版本的韌體。請與 DLV 連線, 韌體更新程序如下: 將數據記錄器裝置與 Data Logger Viewer 連線->系統->韌體->點選要更新的裝置->按 下"更新"按鍵->選擇韌體檔案*.bin->完成韌體更新。
- Q5: 為何更換電池後,無法供電無法開機使用?
- A5:為了保護資料不遺失,需保持設備在連續供電狀態,更換電池時需接上 USB 電源,並更 換全新的電池。更換電池時,須一直接上 USB 電源。更換的電池須是新品,以防止電力 不夠,無法連續供電時,資料遺失。

8 產品聲明

⚠電池

我們的數據記錄儀裝有一次性鋰電池或鋰離子充電電式。請勿將電池切開,焚化或充電,也不可使用可充式電池替代。請勿加熱鋰電池。 電池使用不當可能會導致電池損壞,火災或洩漏 造成傷害。請勿使電池短路,否則可能會因電湧而引起爆炸。 請勿使用任何損壞的電池。

⚠處理

用戶有責任妥善處理工作中產生的廢物。廢物處理不當可能嚴重危害公共健康和環境。請按照 當地規定處理電池規定。

⚠儲存

數據記錄器中的濕度測量元件可能會因暴露於各種化合物而受到污染。這些產品不應靠近揮發 性化學物質,如溶劑和其他有機化合物。也就是說,如果一種材料或化合物散發出強烈的氣味, 您不應該將濕度數據記錄儀放在靠近它的地方。

FCC 警告

聯邦通訊委員會聲明

此設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定。操作必須符合以下兩個條件:

本設備不會造成有害干擾。本設備必須接受收到的任何干擾,包括可能導致意外干擾的干擾。

操作

該設備已經過測試,符合第15部分中關於B類數字設備的限制規定聯邦通信委員會(FCC) 規則。這些限制旨在提供合理的防止在住宅安裝中產生有害干擾。該設備會產生,使用並輻射 射頻能量,如果未按照說明進行安裝和使用,可能會導致對無線電通信的干擾。但是,不能保 證在特定情況下不會發生干擾。 安裝

如果此設備對無線電或電視接收造成有害干擾·可以確定通過關閉和打開設備的電源·鼓勵用 戶嘗試通過執行一項或多項操作來糾正干擾如以下措施之一:

調整接收天線的方向或位置。增加設備和接收器之間的距離。將設備連接到與接收器不同電路的插座上。向經銷商或有經驗的無線電技術人員諮詢以尋求幫助。

FCC 注意

未經合格明確批准的任何更改或修改都可能使用戶的操作設備損壞。此發射器使用的天線不得 與其他任何天線並置放置或一起使用。輻射暴露聲明必須根據提供的說明和使用的天線來安裝 和操作此設備。

輻射暴露聲明

安裝此發射器與所有人之間的距離至少為 20cm · 並且不得與任何其他天線位於同一地點或與 之配合使用。

*本規格如有變更,內容更新不另行通知。

Copyright © 2024 偉林電子股份有限公司版權所有。保留所有權利。

如需技術支援,請連絡原廠技術客服:

service@brainchild.com.tw; 886-2-2786-1299